

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

Уважаемый покупатель! Компания **●Sturm!** благодарит Вас за приобретение данного инструмента. Изделия под торговой маркой **●Sturm!** постоянно совершенствуются и улучшаются. Благодаря постоянной программе исследований и разработок, указанные здесь технические характеристики, комплектация и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ! Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации перед началом использования инструмента. Храните её в защищенном месте.

ВНИМАНИЕ! Инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании инструмента лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с инструментом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ.

Адаптер совместимости инструмента Бош с аккумуляторными батареями Макита 20 В (V) позволяет совмещать инструмент и аккумуляторную батарею.

ЗАПРЕЩЕНО! Применение инструмента не по назначению не допускается!

ВНЕШНИЙ ВИД.

1. Кнопка фиксации адаптера



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ.

Беречь от попадания воды.

Выключите инструмент и извлеките аккумулятор из адаптера перед выполнением каких-либо регулировок или установкой насадок.

Не прикасайтесь к батарее металлическими деталями, во избежание замыкания.

Используйте подходящую батарею для адаптера, неправильная батарея может привести к повреждению инструмента. Подключение адаптера к неподходящим инструментам может привести к неисправностям или повреждению инструмента.

Не заряжайте аккумулятор, не отсоединив адаптер.

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ.

Вставьте соответствующую литий-ионную батарею в нижнюю часть адаптера;

Вставьте их в нижнюю часть инструмента соответствующей марки.

Отключайте адаптер, когда ваша работа будет завершена

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.

Внимание!

Профилактическое техническое обслуживание и ремонт, выполняемые неуполномоченным лицом, могут привести к смещению внутренней проводки и компонентов, что может создать серьёзную опасность.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

Перед проверкой и техническим обслуживанием, убедитесь, что основной рабочий инструмент выключен и отключён от сети электропитания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

Некоторые моющие средства и растворители могут повредить пластиковые детали. Некоторые из них: Бензин, тетрахлорид углерода, хлорсодержащие моющие средства, аммиак и аммиаксодержащие бытовые моющие средства.

ЗАПРЕЩЕНО применение инструмента не по назначению! Не использовать для зарядки аккумуляторных батарей.

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Не использовать при неисправном инструменте.

КРИТЕРИЙ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ.

Поврежден корпус изделия.

ХРАНЕНИЕ.

Необходимо хранить в сухом месте. Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур.

Хранение без упаковки не допускается. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1).

ТРАНСПОРТИРОВКА.

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке. При разгрузке и погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки. Подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5).

УТИЛИЗАЦИЯ.

Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!