


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Зарядное устройство SBC2002

ВНЕШНИЙ ВИД

1. Клеммы зарядки аккумуляторной батареи.
2. Индикатор включения.
3. Индикатор зарядки.
4. Вентиляционные отверстия корпуса.



Комплект поставки:

Зарядное устройство с проводом питания

Инструкция по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Это зарядное устройство предназначено для зарядки литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторных батарей для инструмента серии 1BatterySystem.

ЗАПРЕЩЕНО! Применение устройства не по назначению не допускается!

Зарядное устройство предназначено для использования при температуре от 0 до +40С и относительной влажности воздуха не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP20 (МЭК 60529).

ВНИМАНИЕ! Придерживайтесь следующего режима работ с устройством! После непрерывной зарядки одного аккумулятора выключить устройство, возобновить работу можно через 15- 20 минут. Рекомендуется работать с устройством не более 20 часов в неделю.

Данное устройство должно подключаться к источнику питания с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на идентификационной пластинке, и может работать только от однофазного источника переменного тока. Данное устройство имеет двойную изоляцию и может подключаться к розеткам без провода заземления (машина класса II по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	SBC2002
Напряжение питания (В), Частота (Гц)	220-240~ / 50
Потребляемая мощность (Вт)	65
Напряжение заряда (В)	21
Зарядный ток (А)	2,4

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Перед использованием зарядного устройства для батареи прочитайте эту инструкцию и предупреждающие отметки на зарядном устройстве, батарее и изделии, использующем батарею.

ОПАСНО! Заряжайте только батареи перезаряжаемого типа. Другие типы батарей могут взорваться, причинив травму или повреждение. Не перезаряжаемые батареи нельзя заряжать с помощью этого зарядного устройства.

Используйте источник электропитания с напряжением, указанным на таблице номиналов зарядного устройства для батареи.

ЗАПРЕЩЕНО! Не заряжайте батарею в присутствии огнеопасных жидкостей или газов.

Не подвергайте зарядное устройство воздействию дождя или снега.

Никогда не переносите зарядное устройство за шнур и не дергайте его, чтобы отсоединить от розетки.

После зарядки и перед проведением какого-либо технического обслуживания или чистки, отсоедините зарядное устройство от источника электропитания. Не эксплуатируйте зарядное устройство с поврежденным шнуром питания или вилок. Если шнур питания или вилка повреждена, обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены, чтобы предотвратить возможные опасности.

ЗАПРЕЩЕНО! Не разбирайте зарядное устройство и не эксплуатируйте его в случае повреждения каким-либо способом, обратитесь к квалифицированному специалисту по техобслуживанию. Неправильное использование или разборка могут привести к опасности поражения электрическим током или пожару.

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с устройством.

Не пытайтесь использовать повышающий трансформатор, генератор или штепсельную розетку постоянного тока.

Предохраняйте инструмент от ударов и повышенной вибрации, а также попадания на корпусные детали масла и смазочных материалов. Периодически проверяйте шнур электропитания. Если кабель поврежден - отремонтируйте в ближайшем авторизованном сервисном центре.

РАБОТА С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

ВНИМАНИЕ! Во избежание поломки зарядного устройства мы рекомендуем Вам заряжать только аккумуляторные батареи под торговой маркой «1BatterySystem».


Зарядка аккумуляторной батареи:

1. Включите зарядное устройство в сеть.

Индикатор (1) загорится зеленым.

2. Установите аккумуляторную батарею в зарядное устройство (2) таким образом чтобы контактная группа на зарядном устройстве и батарее (3) были совмещены. Индикатор (4) загорится красным. Это означает, что началась зарядка батареи.

3. После окончания заряда батареи индикатор (1) загорится зеленым.



ВНИМАНИЕ! Чтобы сохранить работоспособность Li-ion батареи, она не должна заряжаться при температуре ниже 0° С или выше 45° С. Если температура аккумуляторной батареи выше 45° или ниже 0° С, процесс заряда батареи не произойдет. При этом индикатор (1) будет гореть зеленым после подключения зарядного устройства к батарее. Если аккумуляторная батарея повреждена, процесс заряда батареи не произойдет. При этом индикатор (1) будет гореть зеленым после подключения зарядного устройства к батарее.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

На зарядное устройство распространяется гарантия, согласно сроку и условиям, указанным в гарантийном талоне или на любом информационном ресурсе производителя, импортера или продавца.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы инструмента составляет 5 лет с даты продажи. По истечении срока службы и при выработке назначенного ресурса, изделие подлежит утилизации в соответствии с установленными правилами в РФ.

ЗАПРЕЩЕНО! применение инструмента не по назначению!

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Не использовать с поврежденным корпусом или при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия. Не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем. Не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде). Не включать при попадании воды в корпус. Не использовать при сильном искрении. Не использовать при появлении сильной вибрации.

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

Перетёрт или повреждён электрический кабель. Поврежден корпус изделия.

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу с инструментом, обесточить, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые поступили, и не допускать людей к работе с инструментом.

ХРАНЕНИЕ

Необходимо хранить в сухом месте. Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур.

Хранение без упаковки не допускается. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1).

ТРАНСПОРТИРОВКА

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке. При разгрузке и погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки. Подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ15150 (Условие 5).

УТИЛИЗАЦИЯ

Отслужившие свой срок электроприборы, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электроприборы в бытовой мусор!

ЗНАЧЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ

Измерения в соответствии с EN60745:

Уровень звукового давления (L_p A): не нормируется. Уровень звуковой мощности (LWA): не нормируется. Погрешность (K): 3 дБ(A). Общий уровень вибрации (векторная сумма по трем координатам), распространение вибрации (a_h , AG): не нормируется. Прибор не является источником шума и вибрации.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ



Товар подлежит обязательной сертификации. Сертификат соответствия

размещен на официальном сайте www.sturmtools.ru.

Соответствует техническим регламентам: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Соответствует ТР ЕАЭС 0037/2016 «Об ограничении использования определенных опасных вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании».

Страна изготовления: КНР.

Производитель (завод-изготовитель): AWLOP TRADING CO LTD/ Адрес: Китай, г. Нингбо, ул. Лантень 201, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Уполномоченный представитель сервиса: ООО «ЭкспертСервис». Адрес: Россия, 140143 Московская область Раменский район пос. Родники ул. Трудовая 10 пом.1 каб.315. Телефон горячей линии: 8 800 775 5060.

Импортер/Уполномоченный представитель производителя: ООО «СМАРТТУЛЗ».

Адрес: 141402, Московская область, г.о. Химки, г. Химки, ул. Репина, д. 2/27, помещ. 10, 3 этаж, офис 301/7. Телефон горячей линии: 8 800 775 5060.

Сайт: www.sturmtools.ru.