





АКСЕССУАРЫ

артикул	наименование
190003 	Фильтр с регулятором давления FR-003 с манометром Макс. давление: 0 – 12 бар, Наружная резьба 3/8"
190007 190107 	Минилубрикатор Наружная резьба 1/4"
190110 	Лубрикатор L 1700 Наружная резьба 1/4" Материал: алюминиевый сплав Макс. давление: 10 бар t раб.: 5 - 60 °С Макс. пропуск. спос-ть: 1700 л/м Емкость резервуара: 150 мл Вес: 0,26 кг
190101 	Фильтр-регулятор FR-101 с манометром Макс. давление: 0 – 8 бар, Внутренняя резьба 1/4"
190120 190130 	Фильтр с регулятором давления FR 2000 1/4" / FR 4000 1/2" Материал: алюминиевый сплав Макс. давление: 10 бар Степень фильтрации: 5 мкр t раб.: 5 - 60 °С Макс. пропуск. спос-ть: 2000 / 4000 л/м Вес: 0,64 / 1,25 кг
190140 190150 	Блок подготовки воздуха FRL 1700 1/4" / 3000 1/2" Материал: алюминиевый сплав Макс. давление: 10 бар Степень фильтрации: 5 мкр t раб.: 5 - 60 °С Макс. пропуск. спос-ть: 1700 / 4300 л/м Вес: 0,96 / 1,83 кг
210002 	Переключатель давления PS-002 Однофазный Макс. давление: 12 бар, Внутренняя резьба 1 x 3/8" – 3 x 1/4"
210001 	Переключатель давления PS-001 Однофазный Макс. давление: 12 бар Внутренняя резьба: 1 x 1/4"
190160 190170 190180 	Регулятор R 2000 1/4" / R 3000 1/4" / R 4000 1/2" Размер порта 1/4" / 1/4" / 1/2" Макс. давление: 10 бар t раб.: 5 - 60 °С Макс. пропуск. спос-ть: 550 / 2500 / 6000 л/м
220001 	Регулятор давления RD-001 с манометром, Макс. давление: 0 – 12 бар Внутренняя резьба 1/4"

ФИТИНГИ

артикул	наименование
180100 	Разъемное соединение рапид, 1/4"М, наруж. резьба
180100 B	Разъемное соединение рапид 1/4"М, наруж. резьба, блистер
180101	Разъемное соединение рапид, 3/8"М, наруж. резьба
180101 B	Разъемное соединение рапид 3/8"М, наруж. резьба, блистер
180102	Разъемное соединение рапид, 1/2"М, наруж. резьба
180102 B	Разъемное соединение рапид 1/2"М, наруж. резьба, блистер
180110 	Разъемное соединение рапид, 1/4" F, внутр. резьба
180110 B	Разъемное соединение рапид 1/4" F, внутр. резьба, блистер
180111	Разъемное соединение рапид, 3/8" F, внутр. резьба
180111 B	Разъемное соединение рапид 3/8" F, внутр. резьба, блистер
180120 	Разъемное соединение рапид, елочка 6мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм
180120 B	Разъемное соединение рапид елочка 6мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм, блистер
180121	Разъемное соединение рапид, елочка 8мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм
180121 B	Разъемное соединение рапид елочка 8мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм, блистер
180122	Разъемное соединение рапид, елочка 10мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм
180122 B	Разъемное соединение рапид елочка 10мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм, блистер
180130 	Разъемное соединение рапид, пружинка для шланга 6,5 x 10 мм
180130 B	Разъемное соединение рапид пружинка для шланга 6,5 x 10 мм, блистер
180131	Разъемное соединение рапид, пружинка для шланга 8 x 12 мм
180131 B	Разъемное соединение рапид, пружинка для шланга 8 x 12 мм, блистер

артикул	наименование
180140 	Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/4"М, наруж. резьба
180140 B	Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/4"М, наруж. резьба, блистер
180141	Разъемное соединение рапид (штуцер), 3/8"М, наруж. резьба
180141 B	Разъемное соединение рапид (штуцер), 3/8"М, наруж. резьба, блистер
180142	Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/2"М, наруж. резьба
180142 B	Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/2"М, наруж. резьба, блистер
180150 	Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/4" F, внутр. резьба
180150 B	Разъемное соединение рапид (штуцер), 1/4" F, внутр. резьба, блистер
180151	Разъемное соединение рапид (штуцер), 3/8" F, внутр. резьба
180151 B	Разъемное соединение рапид (штуцер), 3/8" F, внутр. резьба, блистер
180160 	Разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм
180160 B	Разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм, блистер
180161	Разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 8мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм
180161 B	Разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 8мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм, блистер
180162	Разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 10мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм
180162 B	Разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 10мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм, блистер
180170 	Разъемное соединение рапид (штуцер), пружинка для шланга 6 x 8 мм
180170 B	Разъемное соединение рапид (штуцер), пружинка для шланга 6 x 8 мм, блистер
180171	Разъемное соединение рапид (штуцер), пружинка для шланга 8 x 10 мм
180171 B	Разъемное соединение рапид (штуцер), пружинка для шланга 8 x 10 мм, блистер

артикул	наименование
180180	Переходник 1/4"М на 3/8"F
180180 В	Переходник 1/4"М на 3/8"F, блистер
180181	Переходник 1/4"М на 1/2"F
180181 В	Переходник 1/4"М на 1/2"F, блистер
180182	Переходник 3/8"М на 3/8"F
180182 В	Переходник 3/8"М на 3/8"F, блистер
180183	Переходник 3/8"М на 1/2"F
180183 В	Переходник 3/8"М на 1/2"F, блистер
180184	Переходник 1/2"М на 1/2"F
180184 В	Переходник 1/2"М на 1/2"F, блистер
180190	Переходник 3/8"М на 1/4"F
180190 В	Переходник 3/8"М на 1/4"F, блистер
180191	Переходник 1/2"М на 1/4"F
180191 В	Переходник 1/2"М на 1/4"F, блистер
180192	Переходник 1/2"М на 3/8"F
180192 В	Переходник 1/2"М на 3/8"F, блистер
180185	Переходник 1/8"М на 1/4"F
180185 В	Переходник 1/8"М на 1/4"F, блистер 1 шт.
180186	Переходник 1/4"М на 1/4"F
180186 В	Переходник 1/4"М на 1/4"F, блистер 1 шт.
180187	Переходник 1/8"М на 3/8"F
180187 В	Переходник 1/8"М на 3/8"F, блистер 1 шт.
180193	Переходник 1/4"М на 1/8"F
180193 В	Переходник 1/4"М на 1/8"F, блистер 1 шт.
180194	Переходник 1/2"М на 1/8"F
180194 В	Переходник 1/2"М на 1/8"F, блистер 1 шт.
180195	Переходник 3/8"М на 1/8"F
180195 В	Переходник 3/8"М на 1/8"F, блистер 1 шт.
180200	Переходник 1/4"М на 1/4"М
180200 В	Переходник 1/4"М на 1/4"М, блистер
180201	Переходник 3/8"М на 3/8"М
180201 В	Переходник 3/8"М на 3/8"М, блистер
180202	Переходник 1/2"М на 1/2"М
180202 В	Переходник 1/2"М на 1/2"М, блистер
180210	Переходник 1/4"М на 3/8"М
180210 В	Переходник 1/4"М на 3/8"М, блистер
180211	Переходник 1/4"М на 1/2"М
180211 В	Переходник 1/4"М на 1/2"М, блистер
180212	Переходник 3/8"М на 1/2"М
180212 В	Переходник 3/8"М на 1/2"М, блистер
180213	Переходник 1/4"М на 1/8"М
180213 В	Переходник 1/4"М на 1/8"М, блистер 1 шт.
180220	Переходник 1/4"М, заглушка
180220 В	Переходник 1/4"М, заглушка, блистер
180221	Переходник 3/8"М, заглушка
180221 В	Переходник 3/8"М, заглушка, блистер
180222	Переходник 1/2"М, заглушка
180222 В	Переходник 1/2"М, заглушка, блистер

артикул	наименование
180230	Переходник 1/4" F - 1/4" F
180230 В	Переходник 1/4" F - 1/4" F, блистер
180231	Переходник 3/8" F - 3/8" F
180231 В	Переходник 3/8" F - 3/8" F, блистер
180232	Переходник 1/2" F - 1/2" F
180232 В	Переходник 1/2" F - 1/2" F, блистер
180240	Переходник 1/4" F - 3/8" F
180240 В	Переходник 1/4" F - 3/8" F, блистер
180241	Переходник 1/4" F - 1/2" F
180241 В	Переходник 1/4" F - 1/2" F, блистер
180242	Переходник 3/8" F - 1/2" F
180242 В	Переходник 3/8" F - 1/2" F, блистер
180243	Переходник 1/8" F на 1/2" F
180243 В	Переходник 1/8" F на 1/2" F, блистер 1 шт.
180244	Переходник 1/8" F на 1/8" F
180244 В	Переходник 1/8" F на 1/8" F, блистер 1 шт.
180250	Переходник 1/4" F на елочку 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм
180250 В	Переходник 1/4" F на елочку 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм, блистер
180251	Переходник 1/4" F на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм
180251 В	Переходник 1/4" F на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13мм, блистер
180252	Переходник 1/4" F на елочку 10 мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм
180252 В	Переходник 1/4" F на елочку 10 мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм, блистер
180260 В	Переходник 1/4" М на елочку 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм, блистер
180261 В	Переходник 1/4" М на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм, блистер
180262 В	Переходник 3/8" М на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм, блистер
180263 В	Переходник 3/8" М на елочку 10 мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм, блистер
180264 В	Переходник 1/2" М на елочку 10 мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм, блистер
180265 В	Переходник 1/4" М на елочку 10 мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм, блистер
180266 В	Переходник 1/4" М на елочку 12 мм с обжимным кольцом 12 x 17 мм, блистер
180267	Переходник 1/8" М на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13мм
180267 В	Переходник 1/8" М на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13мм, блистер 1 шт.

артикул	наименование
180270	Переходник L - 1/4" FF
180270 В	Переходник L - 1/4" FF, блистер
180271	Переходник L - 3/8" FF
180271 В	Переходник L - 3/8" FF, блистер
180280	Переходник L - 1/4" MF
180280 В	Переходник L - 1/4" MF, блистер
180281	Переходник L - 3/8" MF
180281 В	Переходник L - 3/8" MF, блистер
180290	Переходник L - 1/4" MM
180290 В	Переходник L - 1/4" MM, блистер
180291	Переходник L - 3/8" MM
180291 В	Переходник L - 3/8" MM, блистер
180292	Переходник L - 1/2" MM
180292 В	Переходник L - 1/2" MM, блистер
180300	Переходник T - 1/4" FFF
180300 В	Переходник T - 1/4" FFF, блистер
180301	Переходник T - 3/8" FFF
180301 В	Переходник T - 3/8" FFF, блистер
180302	Переходник T - 1/2" FFF
180302 В	Переходник T - 1/2" FFF, блистер
180310	Переходник T - 1/4" FFM
180310 В	Переходник T - 1/4" FFM, блистер
180311	Переходник T - 3/8" FFM
180311 В	Переходник T - 3/8" FFM, блистер
180312	Переходник T - 1/2" FFM
180312 В	Переходник T - 1/2" FFM, блистер
180320	Переходник T - 1/4" MFM
180320 В	Переходник T - 1/4" MFM, блистер
180321	Переходник T - 3/8" MFM
180321 В	Переходник T - 3/8" MFM, блистер
180322	Переходник T - 1/2" MFM
180322 В	Переходник T - 1/2" MFM, блистер
180330	Переходник T - 1/4" MMM
180330 В	Переходник T - 1/4" MMM, блистер
180331	Переходник T - 3/8" MMM
180331 В	Переходник T - 3/8" MMM, блистер
180332	Переходник T - 1/2" MMM
180332 В	Переходник T - 1/2" MMM, блистер
180340	Переходник Y - 1/4" MFF
180340 В	Переходник Y - 1/4" MFF, блистер
180341	Переходник Y - 3/8" MFF
180341 В	Переходник Y - 3/8" MFF, блистер
180342	Переходник Y - 1/2" MFF
180342 В	Переходник Y - 1/2" MFF, блистер

ФИТИНГИ

артикул	наименование
	180350 Переходник Y - 1/4" FFF
	180351 Переходник Y - 3/8" FFF
	180352 Переходник Y - 1/2" FFF
	180350 B Переходник Y - 1/4" FFF, блистер
	180351 B Переходник Y - 3/8" FFF, блистер
	180352 B Переходник Y - 1/2" FFF, блистер
	180360 Переходник 1/4" FFFF
	180361 Переходник 3/8" FFFF
	180362 Переходник 1/2" FFFF
	180360 B Переходник 1/4" FFFF, блистер
	180361 B Переходник 3/8" FFFF, блистер
	180362 B Переходник 1/2" FFFF, блистер
	180370 Переходник 1/4" FFFM
	180371 Переходник 3/8" FFFM
	180372 Переходник 1/2" FFFM
	180370 B Переходник 1/4" FFFM, блистер
	180371 B Переходник 3/8" FFFM, блистер
	180372 B Переходник 1/2" FFFM, блистер
	180380 Переходник 1/4" MMMM
	180381 Переходник 3/8" MMMM
	180382 Переходник 1/2" MMMM
	180380 B Переходник 1/4" MMMM, блистер
	180381 B Переходник 3/8" MMMM, блистер
	180382 B Переходник 1/2" MMMM, блистер
	180390 Переходник 6 мм елочка на елочку с 2-мя обжимными кольцами 6 x 11 мм
	180391 Переходник 8 мм елочка на елочку с 2-мя обжимными кольцами 8 x 13 мм
	180392 Переходник 10 мм елочка на елочку с 2-мя обжимными кольцами 10 x 15 мм, блистер
	180390 B Переходник 6 мм елочка на елочку с 2-мя обжимными кольцами 6 x 11 мм, блистер
	180391 B Переходник 8 мм елочка на елочку с 2-мя обжимными кольцами 8 x 13 мм, блистер
	180392 B Переходник 10 мм елочка на елочку с 2-мя обжимными кольцами 10 x 15 мм, блистер
	180400 Переходник байонет на елочку 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм
	180401 Переходник байонет на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм
	180400 B Переходник байонет на елочку 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм, блистер
	180401 B Переходник байонет на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм, блистер
	180402 Переходник 1/4" M с байонетной гайкой
	180403 Переходник 3/8" M с байонетной гайкой
	180402 B Переходник 1/4" M с байонетной гайкой, блистер
	180403 B Переходник 3/8" M с байонетной гайкой, блистер
	180500 Переходник байонет на рапид штуцер
	180500 B Переходник байонет на рапид штуцер, блистер 1 шт.

артикул	наименование
	180404 Переходник с двумя байонетными гайками
	180404 B Переходник с двумя байонетными гайкам, блистер
	180405 Соединение с тремя байонетными гайками
	180405 B Переходник с тремя байонетными гайками, блистер
	180406 Кольцо для байонетного соединения
	180406 B Кольцо для байонетного соединения, блистер
	180410 Вентиль 1/4" M
	180411 Вентиль 3/8" M
	180412 Вентиль 1/2" M
	180410 B Вентиль 1/4" M, блистер
	180411 B Вентиль 3/8" M, блистер
	180412 B Вентиль 1/2" M, блистер
	180413 Вентиль 1/4" M
	180414 Вентиль 3/8" M
	180415 Вентиль 1/2" M
	180413 B Вентиль 1/4" M, блистер
	180414 B Вентиль 3/8" M, блистер
	180415 B Вентиль 1/2" M, блистер
	180420 B Набор: Разъемное соединение рапид (муфта), елочка 6 мм, разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 6 мм, 2 обжимных кольца 6 x 11 мм, блистер
	180421 B Набор: Разъемное соединение рапид (муфта), елочка 8 мм + разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 8 мм + 2 обжимных кольца 8 x 13 мм, блистер
	180430 B Переходник 1/4" M на елочку 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм, блистер 2 шт.
	180431 B Переходник 1/4" M на елочку 8 мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм, блистер 2 шт.
	180440 B Переходник 1/4" F на елочку 6 мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм, блистер 2 шт.
	180441 B Переходник 1/4" F на елочку 8 мм с обжимным кольцом 6 x 13 мм, блистер 2 шт.
	180600 Переходник 1/4" M байонет штуцер
	180600 B Переходник 1/4" M байонет штуцер, блистер 1 шт.
	180700 Переходник 1/4" F байонет гайка
	180700 B Переходник 1/4" F байонет гайка, блистер 1 шт.

