


G6500EAX (11006)

ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

B	ЧЕРНЫЙ	R	КРАСНЫЙ
Y	ЖЕЛТЫЙ	W	БЕЛЫЙ
BU	СИНИЙ	BR	КОРИЧНЕВЫЙ
G	ЗЕЛЕНый	GR	СЕРЫЙ
O	ОРАНЖЕВЫЙ	P	РОЗОВЫЙ



БЕНЗИНОВЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ